Netbeheer Nederland

G-11
Nieuwe LD-aansluitleidingen en meteropstellingen veilig aansluiten en in bedrijf nemen

versie 15-04-2026

Opdracht en aanmelding

Een LD-aansluitleiding aansluiten en in gebruik nemen

Je krijgt de opdracht van een RIV (L-L1 variant) of RIV (L-variant) of RIV (L-aansluiting), mis een werkplan of taakopdracht.
De RIV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een VP (L-variant) of VP (L-L1) of BUP (L-L1 variant) of BUP (L-variant) of BUP (L-aansluiting) zijn.
Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VCP gebrieven.

Een LD-aansluitleiding inbouwen

Je krijgt de opdracht van een RIV (L-L1 variant) of RIV (L-variant) of RIV (L-aansluiting), mis een werkplan.
De RIV bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een BUP (L-L1 variant) of BUP (L-variant) of BUP (L-aansluiting) zijn.
Bij deze werkzaamheden wordt je door minimaal een VCP gebrieven.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VIM brengt extra risico's mee:

Risico	Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek
Maatregel	Scheren de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten. Plaats verboddborden 'Vuur, open vlam en roken verboden'.
Risico	Ongecontroleerde uitstroming van gas
Maatregel	Ventileer de werkplek. Blijf de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de RIV.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Antistatische en niet-ontvlambare werkkleding

Bij gasconcentraties hoger dan erg: adembeschermende kleding

Veiligheidsmiddelen

Gasmeetapparatuur met alarmsignaal en optisch signaal

Geschikte voor zones 0/20 (van toepassing Ex)

Gasdetector