Netbeheer Nederland

G-17

Veilig werken aan bestaande gaszadels en aftakpunten onder druk in LD-netten (zonder gasuitstroming)

versie 11-04-2025

Met gaszadels bedoelen we in deze veiligheidswerkinstructie zadels inclusief opzet-aansluitstuk.
Met aftakpunten bedoelen we in deze veiligheidswerkinstructie stukken T-stukken die in de buisweg gemonteerd zijn.

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WVI (n.t.b. nader) of WVI (n.t.b. nader) of WV (n.t.b. nader), via een werkplan of raamopdracht.
De WVI bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een VP (n.t.b. nader) of AVP (n.t.b. nader) of RVP (n.t.b. nader) of AVP (n.t.b. nader) zijn. Bij deze werkzaamheden werd je door minimaal een VCP geholpen.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de UVG leun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.
Plaats verbodsborden 'Vuur, open vlam en roken verboden'.

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas.
Maatregel: Ventileer de werkplek. Blijf de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WVI.

Risico: Gekleurde duchtwegen.
Maatregel: Zorg dat je de duchtweg kunt gebruiken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen