G-06
Gasmeters ≤ G25 veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen

versie 15-04-2020

Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WVI (vrijstaand) of WVI (2-1/2 meter) of WVI (meter) of WVI (inbouwkast), als een werkplan- of raamopdracht.
De WVI bepaalt ook de mate van toezicht.
Je moet een VCP (vrijstaand) of VP (aanbouw) of VP (inbouwkast) of VP (2-1/2) of AVP (2-1/2 meter) of AVP (meter) of AVP (vrijstaand) of AVP (inbouwkast) (BV).

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VING kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VING brengt extra risico's mee:

Risico: Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.
Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas.
Maatregel: Ventileer de werkplek. Bij de mate tot de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie > 10% LEL is, verwaai dan direct de werkplek. Gaan hierbij aan de WVI.

Risico: Vorkvorming door potentialeverschil.
Maatregel: Maak een elektrisch geleidende overbrugging.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen