E-41 SP-LOOS
Een eindmof monteren

versie 11-04-2024 behorend bij de BEI BLS

Doel

Veilig een eindmof monteren op een kabel die voltooiend is.

Let op!
Bij een geleiderkoorsnede ≤ 185 mm² Cu of ≤ 150 mm² Al mag je ook onder spanning werken. Hiervoor gebruik je VINK E-41 ONDER SP.

Let op!
Niet monteren van een tijdelijke afsluitmof staat in VINK E-35.

Aanwijzing en tijdwacht

Je krijgt de tijdwacht van een $BN_{1\text{-netbeheer}}$ of $BN_{2\text{-netbeheer}}$ of $BN_{3\text{-netbeheer}}$ via minimaal een INO.
Je moet een $VN_{1\text{-netbeheer}}$, $VN_{2\text{-netbeheer}}$ of $VNP_{3\text{-netbeheer}}$ bijh.

Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de BEI BLS kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn.
Het werk in deze VINK brengt extra risico's mee:

Risico:	Persoonlijk letsel door aanraking van spanningsgeleidende delen, aard- of kortsluiting
Maatregel:	Gebruik PBM's. Schakel spanningsgeleidende delen af
Risico:	Kortsluiting, bijv. door weersomstandigheden, personen of dieren
Maatregel:	Gebruik een werkkast. Schakel de werkplek af. Onderbreek het werk

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsmiddelen